

полезный
занимательный
прибор

фильмоскоп

Фильмоскоп ФМ предназначен для проецирования на экран печатных диафильмов и любительских кадров обратимой фотопленки с размерами кадра 18×24 мм, выполненных на пленке шириной 35 мм.

Оптическая схема фильмо- скопа состоит из двухлинзового конденсора, лампы (6 в, 21 св) и двухлинзового объектива.

Фильмоскоп подключается к электроосветительной сети переменного тока с напряжением 220 в. Питание лампочки осуществляется через понижающий трансформатор с выходным напряжением 6,1 в, вмонтированный в основание фильмо- скопа.

Во время просмотра фильмов фильмоскоп располагают на расстоянии от 1 до 3 м от экрана.

Зарядка пленки в фильмовый канал проста и не требует специальных знаний.

Рамка с пленкой вставляется в отверстие тубуса фильмо- скопа.

ФИЛЬМОСКОП

Продвижение пленки производится поворотом пластмассовой рукоятки.

Наводка на резкость достигается плавным перемещением объектива.

Перегоревшую лампочку меняют, приподняв заднюю стенку прибора.

При транспортировании и небрежном отношении с прибором возможно нарушение юстировки (сбивание лампочки), отчего при включении прибора в сеть на экране может появиться размытое изображение и неравномерная освещенность экрана. Поэтому лампочку нужно выставить (перемещением вниз, вверх или разворотом) так, чтобы на экране была равномерная освещенность и отчетливое изображение.

Неисправности такого вида устраняются потребителем.

Во избежание поражения током, ремонт соединений трансформатора и лампочки следует производить только при отключенном от электросети приборе.

ФИЛЬМОСКОП

ГАРАНТИЯ

Фильмоскоп рассчитан на много-
летнюю работу. Возникшие по вине
завода в течение первого года эксплу-
атации неполадки в работе прибора
устраняются заводом бесплатно при
предъявлении настоящего описания.
На лампы гарантия не распространя-
ется.

ФИЛЬМОСКОП

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фильмоскоп с объективом, шт.	1
Рамка, шт.	1
Запасная лампа	
А6-21 ГОСТ 2023-66, шт.	1
Краткое описание, экз.	1
Упаковочная коробка, шт.	1

Дополнительный прейскурант

№ 082А-01/21 поз. 78

МРТУ17-670-68

Штамп ОТК

Штамп магазина

Цена 7 руб.

Дата выпуска

7 АГР

1975

Дата продажи

ФИЛЬМОСКОП

ПОЛЕЗНЫЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!

В нижней части прибора установлена транспортировочная деревянная колодка, которую необходимо снять, открыв крышку в основании прибора.



**Новосибирский приборостроительный
 завод имени В. И. Ленина**



Эта инструкция скачана с сайта

<http://Diafilm-NSK.ru>

Сайт посвящён фильмоноскопам и диафильтмам - почти уже забытому развлечению детей СССР 60х-80х годов. На сайте представлены различные модели фильмоноскопов и диапроекторов. Их подробное устройство, характеристики, достоинства и недостатки. Качественные сканы оригинальной документации - от простых фильмоноскопов до автоматических Hi-end диапроекторов - с оптическими и электрическими схемами напомнят принципы использования и правила эксплуатации этих аппаратов. Есть форум, на котором можно обсудить околофильмоноскопные темы или попросить совета в диагностике и ремонте.

Так же регулярно в продаже имеются:

- разные фильмоноскопы и диапроекторы;
- диафильтмы разной тематики для детей и взрослых;
- запасные лампы для фильмоноскопов и диапроекторов;

